

ST | CONCENTRATOR


Host central de comunicaciones ST|Concentrator y base de datos. El equipo incluye de forma embebida el software necesario para el fácil despliegue de la plataforma **Smart Traffic**, optimizándose el proceso de instalación y mantenimiento del sistema.

1. Acceda a ST|Concentrator

Conecte ST|Concentrator a la misma red que su ordenador. Enchufe el cable de alimentación y encienda el equipo ST|Concentrator.

Abra una ventana del navegador Google Chrome y conéctese a su equipo ST | Concentrator a través de la **IP de acceso por defecto: 192.168.0.200**

Una vez introducida la dirección IP se le mostrará la página de Bienvenida de **Smart Traffic**.




2. Instale el certificado

Lo primero que debemos hacer es instalar el certificado de **Smart Traffic**.

Acceda a cualquiera de las aplicaciones web y descargue el certificado. Siga los pasos de instalación y no olvide reiniciar el navegador una vez instalado el certificado.

Debe repetir esta operación en cada ordenador de su red que desee tener acceso a las aplicaciones.




3. Active las licencias

Para activar las licencias de **Smart Traffic** debemos acceder a la aplicación web ST Console, para ellos usaremos el usuario por defecto:


Usuario: system / Contraseña: system

Una vez logueado en ST Console debe ir a la página Sistema > Licencias e introducir el código de licencia y pulsar en guardar, por cada licencia adquirida.



4. Reinicie sesión

Para poder utilizar las aplicaciones debe cerrar sesión en ST Console y volver a loguearse. Para ello en la esquina superior derecha despliegue el panel de usuario y cierre sesión.




5. Acceda a las aplicaciones

Las aplicaciones ST Console y ST Monitor Web están disponibles para su uso, con el usuario por defecto:

Usuario: system / Contraseña: system

La aplicación ST Community es el portal de acreditaciones de **Smart Traffic**. Debe contratarlo previamente para poder activar su licencia.

El portal de ayuda ST Help Center está disponible para su consulta desde la página de Bienvenida.



Aplicable a la versión 2.10.0